

前入れ・後ろ出しボックス

<郵便ポスト>...メール便受取り可能です。
(内寸: W350×D354×H200)



<宅配ボックス> —
宅配100サイズ (3辺合計が100cmまで、
20kgまでの荷物の受取りが可能です。
(内寸: W320×D343×H470)



内扉 (宅配ボックス用) シリンダー錠 (シリンダーキー2本標準装備)

前入れ・前出しボックス

<郵便ポスト> —
メール便受取り可能です。
(内寸: W268×D358×H172)
郵便ポストはトレイを
引出し、郵便物を
取出します。



<宅配ボックス> —
宅配100サイズ (3辺合計が100cmまで、
20kgまでの荷物の受取りが可能です。
(内寸: W320×D378×H470)



受領印*



受領印は普通の印鑑とは違い、名前ではなく、シリアルナンバー(アルファベットと数字の組合せ)を記載しています。
※シリアルナンバーの変更・指定はできません。

投函取出し方法

投函

- 『受取可』になっていることを確認し、扉を開けます。
『使用中』の場合は、荷受けできません。
- 荷物を入れます。
箱の大きさによっては入らない場合がありますので無理やり入れないでください。
- 宅配投函口蓋の裏側にある受領印を捺印し、扉を閉めます。(受領印はシリアルナンバーになっています)
- 取手のレバーを下げ『使用中』にします。
※一度レバーを下げると施錠され開きませんのでご注意ください。

前入れ・後ろ出し

- 『使用中』になっていることを確認します。
- 【郵便物等取出す場合】ダイヤル錠を解錠します。
- 宅配取出口蓋(外扉)を開け、内扉の鍵を右へ回し、扉を開けます。
●鍵は、キーロックを使用するために必要です。大切に保管してください。
- 荷物を取り出し、扉を閉めて施錠します。
- 『使用中』の表示が、『受取可』に戻っているか確認します。

取出し

前入れ・前出し

- 『使用中』になっていることを確認します。
- 【郵便物等取出す場合】鍵を右へ回して解錠します。
- 宅配投函口蓋を開け、荷物を取り出します。
- 扉を閉めます。
※施錠はしないでください。
施錠すると次の宅配物投函ができなくなります。
- 『使用中』の表示が、『受取可』に戻っているか確認します。

宅配ポスト カラーバリエーション

※写真は全て左(L)勝手、前入れ・前出し、柱はブラチナステンとなります。



W6 : 桑炭



W7 : ハニーチェリー



YF : キャラメルチーク



Z9 : ショコラウォールナット

納まり一覧



ルシアス ポストユニット BNO1型 (R) :
プラチナステン+ルシアス 宅配ポスト1型 (L)
前入れ・前出し：キャラメルチーク



H12柱：プラチナステン+
ルシアス 宅配ポスト1型 (L)
前入れ・前出し：キャラメルチーク

2017年12月発売予定



エフルージュ ツイン50 51-54H プラチナステン 梁延長仕様 (ポリカ屋根ふき材：トーマイマツ) + 宅配ポスト取付カーポート用スクリーン：キャラメルチーク+ルシアス 宅配ポスト1型 (L) 前入れ・前出し：キャラメルチーク

2017年12月発売予定



カスタマイズパーツ (柱材90×90：カームブラック/桁材150×75：キャラメルチーク) +ルシアス 宅配ポスト1型 (L) 前入れ・前出し：キャラメルチーク